

Lea detenidamente este manual antes de usar el mando y consérvelo para futuras consultas.
Inserte 2 pilas AAA (R03) en el compartimento posterior con especial cuidado de introducir las pilas con la polaridad según se indica.

Características

Distancia de control: 8m máximo
Potencia de consumo: 3V DC (2 pilas AAA (R03) no incluidas)
Medidas: 165*55*25mm
Peso: 100gr aprox. (sin pilas)

Búsqueda manual del código

Búsqueda manual del código* (sistema de búsqueda patentado por el fabricante)

- 1- Localice, en la tabla posterior de este manual, la marca de su aire acondicionado y junto a ella encontrará una serie de códigos. Si los códigos de su marca aparecen entre guiones se refiere a todos los códigos intermedios (ejemplo: 0288-0300 = 0288, 0289, 0290 hasta el 0300).
- 2- Sitúe el mando orientado a su aire acondicionado, presione la tecla "Select" y presione las teclas Time+/Time- hasta que en pantalla aparezca el código requerido. Si su aire acondicionado se activa pulse OK para memorizar el código. En caso contrario vuelva a presionar la tecla "Select" seguida del siguiente código de la tabla y así sucesivamente hasta que su aire acondicionado se active.
- 3- Pruebe las distintas funciones del mando. Si no funcionan correctamente pruebe con otro código de la tabla hasta que todas las funciones estén operativas. Este mando tiene 1028 códigos por lo que un código superior a "1028" es inválido.

Búsqueda automática del código

Si no sabe la marca de su aire acondicionado, su marca no aparece en la tabla posterior, o ninguno de los códigos indicados en la tabla funciona correctamente, proceda como sigue:

- 1- Sitúe el mando orientado a su aire acondicionado y presione "Select" durante 5 segundos. El mando comenzará la búsqueda automática mostrando códigos parpadeando en pantalla que se irán sucediendo.
- 2- Pruebe las distintas funciones del mando. Si no funcionan correctamente repita el proceso de búsqueda automática.

Funciones "Frio inteligente" y "Calor inteligente"

Este mando permite establecer una temperatura agradable tanto en invierno como en verano con tan sólo dos teclas: "i cool" (frio inteligente) e "i heat" (calor inteligente). En ambas opciones el ventilador y las paletas de orientación del aire serán ajustados automáticamente.
Si desea puede ajustar las temperaturas manualmente con las teclas "Temp+" y "Temp-".

Ajuste del Reloj

- 1- Presione la tecla "Clock". La señal del reloj en la pantalla parpadeará.
- 2- Presione las teclas "TIME+" y "TIME-" para ajustar la hora actual.
- 3- Para fijar la hora presione de nuevo la tecla "Clock" y la señal del reloj en pantalla dejará de parpadear. Si no efectúa este paso la hora quedará igualmente establecida tras 15 segundos.

Ajuste del Temporizador

- 1- Presione la tecla "TIMER ON". La señal de la hora en pantalla parpadeará.
- 2- Presione las teclas "TIME+" / "TIME-" para seleccionar la hora a la que desea que el aire acondicionado se active.
- 3- La hora en pantalla dejará de parpadear tras 15 segundos indicando que la orden ha sido memorizada.

Si desea introducir una hora final del temporizador presione la tecla "TIMER OFF" y siga los mismos pasos descritos en el nº 2 y nº 3.

NOTAS:

- 1- Presione las teclas "TIMER ON" ó "TIMER OFF" dos veces para cancelar la función del temporizador.
- 2- Tras memorizar el temporizador asegúrese de dejar el mando orientado a su aire acondicionado y a una distancia inferior a 8 metros. En caso contrario el aire acondicionado no recibirá la señal.
- 3- Si desea consultar la hora memorizada presione las teclas "TIMER ON" / "TIMER OFF" y la hora se mostrará en pantalla. Tras 5 segundos se mostrará de nuevo la hora actual.
- 4- La función Timer ON solo funciona con el aire apagado y Timer OFF al contrario.

Temperatura ambiente

Puede visualizar la temperatura de la sala pulsando el botón ROOMT.
Aparecerá durante 5 segundos la temperatura de la sala.
Después volverá a aparecer la temperatura seleccionada del aire.

Información adicional

- 1- Si no va a usar el mando durante un periodo prolongado retire las pilas del compartimento para evitar posibles daños.
- 2- Cuando la información en pantalla se vea tenue cambie las pilas y recuerde que no debe utilizar pilas nuevas junto con pilas usadas.
- 3- El mando no pierde la memoria tras el cambio de pilas.
- 4- Asegúrese de dejar el mando orientado a su aire acondicionado y a una distancia inferior a 8 metros cuando memorice una función. En caso contrario el aire acondicionado no recibirá la señal.
- 5- Si desea visualizar en pantalla el código del mando presione la tecla "Enter". Tras 5 segundos se mostrará de nuevo la hora actual.
- 6- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y funciones del mando.

Avalva, S.A. garantiza este producto contra todo defecto de fabricación en las condiciones que establece la Ley 23/2003, siempre que se cumplan las instrucciones indicadas para su conservación y su uso.

AIRE ACONDICIONADO

Mando universal para aire acondicionado

Marca	Código Modelo	Marca	Código Modelo
ALPIN	0252, 0253, 0764, 0765	LIANGYU	0233, 0451, 0963
AUCHIA	0288-0296, 0482, 0601, 0974	LITTLE DUCK	0015-0020, 0527
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0609, 0963	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0983
BANSHEN	0264, 0776	MACOUAY	0234-0237, 0465, 0977
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 0895	MICOM	0415, 0927
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0488, 0563-0565	MIDEA	0260-0265, 0526, 0772, 0776
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 0817, 0819	MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0588, 0582, 1028
CHIGAO	0379-0382, 0489, 0515, 0892	NORITZ	0431, 0943
CHOFU	0184-0187, 0699	PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0651, 0995
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 0962	Nacional	
CORONA	0155-0163, 0459, 0670	PANDA	0378, 0890
CONROWA	0377, 0889	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1000
CONSUL	0463, 0879	PROTON	0421-0423, 0934
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0717, 0918	RAYO	0362-0367, 0876
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 0683, 0695	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0631, 0881
DOCTOR	0221, 0449, 0733, 0961	Sabro	0435, 0506-0508, 1018
DONGBAO	0355-0361, 0667, 0670	SAIJO DENKI	0212-0215, 0724
DONGXINBAO	0413, 0925	SAMPO	0424-0426, 0938
Electrolux	0216-0220, 0569, 0729, 0732	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 0707
FEDDERS	0498, 0499, 0528	SANYO	0046-0095, 0558, 0529, 0530, 0606
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0789	SASUKI	0254, 0470, 0982
FUJITSU	0127-0137, 0484, 0552-0554, 0641, 0976	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 0956
FUNAI	0430, 0481, 0942, 0983	SHANXING	0392, 0449, 0961
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883	SHARP	0096-0106, 0525, 0608, 0616
GUIQAO	0244, 0291, 0803	SHENGFEI	0376, 0480, 0992
GLEE	0368, 0369, 0900	SHINCO	0351-0354, 0494-0496, 0866
GOLDSTAR	0201, 0468-0469, 0713, 0980	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 0992
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SHUAIKANG	0288, 0800
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0966	SONGGE	0428, 0429, 0941
HISENSE	0332-0335, 0517, 0844	SOVA	0409, 0410, 0921
HITACHI	0118-0126, 0630, 0637	SUMMER	0427, 0939
HUABAO	0336-0344, 0950	SUNDJURG	0257, 0505, 1017
HUAKE	0408, 0920	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
HUAMEI	0402, 0460-0465, 0972	TADIRAN	0246-0251, 0758, 0762
HUALING	0317-0325, 0452, 0831	TATUNG	0419, 0420, 0932
HUIFENG	0370, 0882	TCL	0273-0281, 0476, 0489, 0570, 0786, 0793
HUIKANG	0368, 0441-0443, 0953	TECO	0256, 0473-0475, 0788, 0987
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0714	TIANDI	0415, 0927
JDC	0373, 0440, 0952	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0561, 0562, 0488, 0629, 1001
JIANGNAN	0482, 0944	TRANE	0227-0232, 0739, 0744
JINDA	0414, 0926	UNI-FAIR	0222-0224, 0450, 0735, 0962
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 0959	WEILI	0393-0396, 0908
JOHNSON	0245, 0492, 0757	Whirlpool	0164-0170, 0502, 0681, 1014
KANGLI	0374, 0375, 0887	WINIA	0481, 0550, 0993
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	XILENG	0411, 0412, 0923
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0738	XINLE	0400, 0401, 0913
KOLIN	0416-0418, 0929	YANGZI(YAIR)	0403, 0915
KONKA	0397, 0457-0459, 0909	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
LG	0197-0200, 0514, 1026	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 0751



AIRE ACONDICIONADO

Mando Universal

