

Lea y conserve este documento para futuras consultas.

Mando TV y auxiliares

ESPECIFICACIONES:

Alcance: 8 metros

Requisitos: 2 pilas tipo AAA, no incluidas

PROGRAMACIÓN:

1. Programación directa por Marca.

Localice la marca de su TV en la siguiente lista:

AKIRA (P.MODE)	LG (8)
AOC (S.MODE)	SAMSUNG (9)
BBK (ASPECT)	SKYWORTH (0)
ELENBERG (SLEEP)	HISENSE (-/--)
SUPRA (MENU)	CHANGHONG (S)
OTROS (SOURCE)	TCL (SYS.)
SHARP (1)	PRIMA (GUIDE)
SONY (2)	HAIER (TV)
PANASONIC (3)	KONKA (ROJO)
SANYO (4)	THOMSON (VERDE)
HITACHI (5)	DAEWOO (AMARILLO)
TOSHIBA (6)	JVC (AZUL)
PHILIPS (7)	OPENBOX (SIZE)

1. Encienda su TV y sitúe el mando frente a él.
2. Mantenga presionada la tecla con la marca de su TV y el led comenzará a parpadear.
Cuando el símbolo del volumen aparezca en su TV, deje de presionar la tecla. El led se apagará indicando que su TV ya está grabado.

2. Programación por Búsqueda Automática

Si la marca de su TV no aparece en la lista, o no ha podido grabar el mando con la tecla de su marca, proceda como sigue:

1. Encienda su TV y sitúe el mando frente a él.
2. Mantenga presionada la tecla SET y el led comenzará a parpadear.
Cuando el símbolo del volumen aparezca en su TV, deje de presionar la tecla. El led se apagará indicando que su TV ya está grabado.



Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los actuales requisitos, según la Directiva EN60320