

*Lea y conserve este documento para futuras consultas.*

## PROGRAMADOR ELECTRONICO DIGITAL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- \* Alimentación 230V 50Hz 16A
- \* Potencia máxima 3680W

### PRECAUCIONES:

- \* Asegúrese que el equipo a controlar no supere los 3680W de potencia
- \* Este programador está destinado sólo a uso interior
- \* Para su limpieza desconecte el temporizador de la red y use un paño húmedo. No lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.

### PROGRAMACIÓN:

- \* Conecte el programador a la red de 230V AC durante 5-10 minutos aprox. para cargar la batería
- \* Si la pantalla no se enciende presione RES/RCL
- \* Antes de seleccionar cualquier función del programador debe ajustar el día y hora actual

DÍA ACTUAL: Mantenga presionada la tecla CLOCK y pulse la tecla WEEK hasta que aparezca en la parte superior de la pantalla la abreviatura del día correspondiente (Mo=Lunes, Tu=Martes, We=Miércoles, Th=Jueves, Fr=Viernes, Sa=Sábado y Su=Domingo). Cada pulsación avanza un día.

HORA ACTUAL: Mantenga presionada la tecla CLOCK y pulse repetidamente la tecla HOUR hasta que aparezca la hora actual (0-24) y la tecla MINUTE para fijar los minutos. Cada pulsación avanza una hora o un minuto.

### PROGRAMAS DE ENCENDIDO (ON) Y APAGADO (OFF)

Dispone de hasta 10 programas de encendido/apagado para cada día.

Presione la tecla TIMER. A la izquierda de la pantalla aparece 1 ON. Presione repetidamente la tecla WEEK para seleccionar el día individualmente o grupos de días en los que desee encender el equipo.

Para fijar la hora en la que desea encender el equipo presione repetidamente la tecla HOUR para la hora y la tecla MINUTE para los minutos. Una vez efectuados estos pasos presione de nuevo la tecla TIMER. En la pantalla aparecerá 1 OFF. Proceda de igual forma para fijar la hora/minutos en los que desee apagar el equipo. Para fijar el resto de programas siga el mismo proceso.

Cada programa es numerado sucesivamente con 2 ON-2 OFF, 3 ON-3OFF, etc. Al final de la programación presione la tecla CLOCK.

Una vez fijada la hora actual y seleccionados los programas, conecte el temporizador a la red de 230V AC y el equipo a controlar a la base de red situada en la parte frontal del temporizador.

Debido a que el programador es el que ejerce la función de encendido (ON) o apagado (OFF) del equipo controlado, éste debe estar siempre en posición de encendido.

Para visualizar los programas fijados en cualquier momento presione la tecla TIMER.

### BORRAR UN PROGRAMA

En caso de que desee borrar uno o varios programas, pulse la tecla TIMER hasta que aparezca en la pantalla el número de programa de encendido que desee desactivar y pulse la tecla RES/RCL. En la pantalla aparecerá "-- --" en la hora y los minutos, indicando que ya se ha borrado. Si desea seguir borrando programas vuelva a pulsar la tecla TIMER hasta localizar el siguiente programa que desea desactivar y proceda de igual manera.

Para salir de esta función pulse la tecla CLOCK.

### FUNCIÓN ALEATORIA/ANTI LADRONES

Esta función sólo se puede activar en la franja horaria de las 18:31h hasta las 5:30h.

En esta función el programador se activará/desactivará aleatoriamente en un plazo de unos 30 minutos antes/después de la programación grabada.

Fije un programa en el intervalo de las 18:31h a las 5:30h y presione la tecla RANDOM con una antelación mínima de 30 minutos antes de que de comienzo. La palabra RANDOM aparecerá en pantalla.

Para cancelar este proceso aleatorio, pulse de nuevo la tecla RANDOM. Ésta desaparecerá de la pantalla.

Si desea ejecutar este proceso aleatorio asociado a varias programaciones, asegúrese de que entre la hora de finalización de un programa y el inicio del siguiente, haya un intervalo mínimo de 31 minutos.