

Lea y conserve este documento para futuras consultas.

PROGRAMADOR MECÁNICO

Gire la rueda hacia la derecha para poner el programador en hora.
Presione hacia abajo las lengüetas en base a los minutos que quiera programar (cada lengüeta equivale a 30 minutos).
Conecte su equipo al programador y éste a la red eléctrica.
El interruptor lateral indica “programador apagado” (arriba) y “programador activo” (abajo). 230V ~ 50Hz 16(2)A 3680W Max.



Este equipo ha sido fabricado cumpliendo las normas de acuerdo con los actuales requisitos, según la Directiva 2004/108/CE.